

Powered Subwoofer

SWE-1000

- OWNER'S MANUAL
 Please read before using this equipment.
- BEDIENUNGSANLEITUNG
 Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes.
- MODE D'EMPLOI Veuillez lire avant d'utiliser cet appareil.
- MANUAL DE OPERACIÓN Léalo antes de utilizar este equipo.
- ISTRUZIONI PER L'USO
 Si prega di leggere prima di utilizzare il attrezzatura.
- ANVÄNDARHANDLEDNING
 Innan du använder utrustningen bör du läsa igenom denna användarhandledning.

ALPINE ELECTRONICS MARKETING, INC.

1-1-8 Nishi Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0031, Japan Phone 03-5496-8231

ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC. 19145 Gramercy Place, Torrance,

California 90501, U.S.A.
Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

ALPINE ELECTRONICS OF CANADA, INC.

777 Supertest Road, Toronto, Ontario M3J 2M9, Canada Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD.

161-165 Princes Highway, Hallam Victoria 3803, Australia Phone 03-8787-1200

ALPINE ELECTRONICS GmbH

Frankfurter Ring 117, 80807 München, Germany Phone 089-32 42 640

ALPINE ELECTRONICS OF U.K. LTD.

Alpine House Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, U.K. Phone 0870-33 33 763

ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.

(RCS PONTOISE B 338 101 280)
98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord II,
B.P. 50016, 95945 Roissy Charles de Gaulle
Cedex, France
Phone 01-48638989

ALPINE ITALIA S.p.A.

Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI), Italy Phone 02-484781

ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.

Portal de Gamarra 36, Pabellón, 32 01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain Phone 945-283588

ALPINE ELECTRONICS (BENELUX) GmbH

Leuvensesteenweg 510-B6, 1930 Zaventem, Belgium Phone 02-725-13 15 ΕN

DE

FR

ES

IT

SE

AVVERTIMENTO

↑ AVVERTIMENTO

Questo simbolo indica istruzioni importanti. La non osservanza di tali norme potrebbe causare gravi ferite o morte.

NON SMONTARE O MODIFICARE

Tale azione potrebbe causare incidenti, incendi o scosse elettriche.

TENERE LE PARTI PICCOLE QUALI LE BATTERIE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

Se ingeriti potrebbero causare gravi danni. In caso di ingerimento, consultare immediatamente un medico.

USARE FUSIBILI DI RICAMBIO DELL'AMPERAGGIO CORRETTO

Altrimenti potrebbero derivarne incendi o scosse elettriche.

UTILIZZARE SOLO IN VEICOLI CON TERRA NEGATIVA A 12 VOLT.

(se non si è sicuri, controllare con il proprio rivenditore.) Diversamente si potrebbero causare incendi o altri danni.

PRIMA DI ESEGUIRE I COLLEGAMENTI, SCOLLEGARE IL CAVO DEL TERMINALE NEGATIVO DELLA BATTERIA.

Altrimenti potrebbero derivare scosse elettriche o altre lesioni dovute a cortocircuiti.

NON UTILIZZARE I CAVI PER EFFETTUARE ALTRI Collegamenti.

Non eliminare mai le parti isolanti dei cavi per alimentare altri apparecchi. Diversamente la capacità di trasporto di corrente del cavo in questione viene superata causando incendi o scosse elettriche.

NON INSTALLARE IN LUOGHI CHE POTREBBERO Interferire con le operazioni di Guida Quali lo Sterzo o la leva del Cambio.

Diversamente si potrebbe ostruire la visuale della strada o interferire con i movimenti del conducente e causare gravi incidenti.

NELL'EFFETTUARE I FORI, NON DANNEGGIARE I TUBI O I CAVI

Nell'effettuare i fori nel telaio per l'installazione, fare attenzione a non entrare in contatto, danneggiare o ostruire i tubi, i condotti della benzina, i serbatoi o i cavi elettrici. La non osservanza di queste precauzioni potrebbe causare incendi.

PER ESEGUIRE I COLLEGAMENTI DI TERRA, NON Utilizzare bulloni o dadi dei sistemi di Frenata o Di Sterzo.

Non utilizzare MAI bulloni o dadi dei sistemi di frenata e di sterzo (o di qualsiasi altro sistema di sicurezza), o dei serbatoi per eseguire l'installazione o per i collegamenti di terra. L'utilizzo di queste parti potrebbe inibire il controllo del veicolo e causare incendi o altro.

NON EFFETTUARE ALCUNA OPERAZIONE CHE POSSA DISTOGLIFRE L'ATTENZIONE DALLA GUIDA DEL VEICOLO

Qualsiasi operazione che necessita di attenzione prolungata deve essere effettuata solo dopo il completo arresto del veicolo. Arrestare sempre il veicolo in un luogo sicuro prima di effettuare queste operazioni. In caso contrario si potrebbero causare incidenti

NON INSTALLARE IL MONITOR VICINO AL PALLONE A GONFIAGGIO AUTOMATICO DEL SEDILE PASSEGGERO.

Se l'apparecchio non è installato correttamente il pallone a gonfiaggio automatico può non funzionare correttamente e quando si gonfia può far saltare via il monitor causando incidenti e lesioni

EVITARE CHE I CAVI SI IMPIGLINO AGLI OGGETTI CIRCOSTANTI

Effettuare i collegamenti seguendo le istruzioni in modo che i cavi non interferiscano con la guida. I cavi o i fili che interferiscano o si impigliano in parti quali lo sterzo, la leva del cambio, i pedali, ecc. potrebbero essere pericolosi.

NON BLOCCARE LE FESSURE O I PANNELLI DI IBRADIAZIONE

Bloccandoli si potrebbe causare un surriscaldamento interno dell'apparecchio che potrebbe dare luogo a incendi.

TENERE IL VOLUME AD UN LIVELLO CHE PERMETTA DI UDIRE I RUMORI ESTERNI DURANTE LA GUIDA.

Livelli eccessivi di volume, in grado di coprire suoni quali le sirene dei mezzi di soccorso o segnali stradali di attenzione (ad esempio, passaggi a livello, ecc.), possono essere pericolosi e provocare incidenti. INOLTRE, L'ASCOLTO DI AUDIO AD ALTO VOLUME IN AUTO PUÒ PROVOCARE DANNI ALL'UDITO.

UTILIZZARE IL PRODOTTO IN VEICOLI CON BATTERIA DA

Un utilizzo diverso da quello indicato potrebbe causare incendi, scosse elettriche o altri incidenti.

ESEGUIRE CORRETTAMENTE I COLLEGAMENTI.

Altrimenti ne potrebbero derivarne incendi o danni al prodotto.



⚠ ATTENZIONE

Questo simbolo indica istruzioni importanti. La non osservanza di queste norme potrebbe causare ferite o provocare danni alle cose.

INTERROMPERE IMMEDIATAMENTE L'USO IN CASO DI PRORI FMI

Diversamente si potrebbero causare danni alla persona o al prodotto. Per riparazioni, rivolgersi ad un rivenditore autorizzato Alpine o al più vicino centro di assistenza Alpine.

UTILIZZARE LE PARTI ACCESSORIE SPECIFICATE E INSTALLABLE IN MODO CORRETTO.

Assicurarsi di utilizzare solo parti accessorie specificate. L'utilizzo di altri componenti potrebbe danneggiare l'apparecchio all'interno o determinare in un'installazione non corretta. I componenti potrebbero non rimanere collegati in modo saldo e provocare problemi di funzionamento o pericoli.

NON INSTALLARE IN LUOGHI ECCESSIVAMENTE UMIDI O POLVEROSI.

Evitare di installare l'apparecchio in luoghi eccessivamente umidi o polyerosi. La presenza di umidità o polyere all'interno del prodotto potrebbe causare problemi di funzionamento.

I COLLEGAMENTI E L'INSTALLAZIONE DEVONO ESSERE EFFETTUATI DA PERSONALE QUALIFICATO.

I collegamenti e l'installazione dell'apparecchio richiedono conoscenze tecniche ed esperienza particolari. Per ragioni di sicurezza, contattare sempre il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto per eseguire l'installazione.

SISTEMARE I CAVI IN MODO CHE NON VENGANO PIEGATI O COMPRESSI DA PARTI METALLICHE TAGLIENTI.

Per evitare che vengano danneggiati o piegati, sistemare i cavi e i fili lontano da parti mobili (quali le guide dei sedili) o da parti taglienti o aguzze. Se i cavi vengono fatti passare attraverso un foro metallico, utilizzare un anello di gomma per evitare che l'isolante dei cavi venga tagliato dal bordo metallico del foro.

PRECAUZIONI D'USO

Durante l'installazione, utilizzare sempre le staffe in dotazione.

Per maggiore sicurezza, il prodotto è provvisto degli accessori necessari all'installazione. Durante l'installazione, utilizzare sempre le staffe in dotazione per fissare saldamente il prodotto. Per ulteriori informazioni, leggere "INSTALLAZIONE" (pagina 6).



Non posizionare oggetti con bande magnetiche, come carte di credito o bancomat, in prossimità del prodotto.

Il prodotto contiene un magnete ad alta potenza. Pertanto, è sconsigliabile lasciarvi vicino il portafoglio o la borsetta. I dati contenuti nelle bande magnetiche di carte di credito e bancomat possono essere danneggiati o perduti.



Non mettere bevande o acqua vicino al prodotto.

Se sul prodotto vengono versate bevande o acqua, potrebbe verificarsi un malfunzionamento.



Specialmente in estate, le temperature nell'abitacolo possono diventare estremamente alte. In questo caso, attendere che la temperatura scenda a livelli ragionevoli prima di utilizzare il prodotto.

Per evitare danni, il prodotto si spegne automaticamente se utilizzato a temperature eccessive. Se non si percepiscono suoni, attendere che la temperatura all'interno del veicolo diminuisca fino a un livello accettabile, quindi spegnere e riaccendere l'unità principale (se l'unità principale non ha un cavo di accensione e il prodotto non è collegato all'unità principale, spegnere e riaccendere il veicolo). In questo caso è possibile continuare ad usare il prodotto in quanto non si tratta di guasto.



Non sollevare il prodotto tenendolo dalla parte aperta.

Il sollevamento della parte aperta del prodotto potrebbe causare problemi di funzionamento.




Non inserire alcun oggetto all'interno del prodotto.

L'inserimento di oggetti all'interno del prodotto potrebbe causare problemi di funzionamento.




Usare sempre la prolunga d'alimentazione in dotazione (con fusibile da 10A) e collegarla direttamente al polo positivo (+) della batteria.

Usare sempre la prolunga d'alimentazione in dotazione e collegarla direttamente al polo positivo (+) della batteria. Se un cavo di alimentazione viene collegato dividendo un cavo d'alimentazione esistente del veicolo, il prodotto potrebbe non funzionare correttamente a causa del basso voltaggio e il cavo potrebbe generare calore, fumo o incendi.



Collegare il cavo di terra in condizioni di sicurezza a una parte metallica grezza dell'autotelaio del veicolo.

Fissare saldamente utilizzando la vite. Se la messa a terra non è adeguata, il prodotto potrebbe non funzionare correttamente. Per ottenere un buon collegamento è bene togliere eventuali rivestimenti presenti sul metallo utilizzando una lima.



NON SUPERARE IL LIVELLO D'INGRESSO SPECIFICATO PER IL PRODOTTO.

In caso di distorsione o crepitio provenienti dalle casse, il livello d'ingresso è troppo alto. L'uso protratto delle casse in simili condizioni può deteriorare le prestazioni o danneggiare l'apparecchiatura.

I DANNI CAUSATI DA UN LIVELLO D'INGRESSO TROPPO ALTO NON SONO COPERTI DALLA GARANZIA

Se si riduce il guadagno per evitare distorsioni, il livello massimo di volume disponibile potrebbe essere insufficiente. In tal caso, installare il prodotto più vicino all'ascoltatore. Si ricordi che dimezzando la distanza si quadruplica il volume.

NON USARE TELEFONI CELLULARI IN PROSSIMITÀ DEL PRODOTTO.

L'uso di cellulari può causare interferenze e rumori.

SPECIFICHE

■ POTENZA MASSIMA D'USCITA	150W
■ CROSSOVER	50~125Hz (-12dB / oct)
■ FASE	·
■ IMPEDENZA D'INGRESSO	22k Ω (ingresso linea)
	5,9k Ω (ing. cassa)
■ ALIMENTAZIONE	14,4 V CC (11 – 16 V consenita)
■ TIPO DI TERRA	
■ DIMENSIONI	
■ PESO	

INDIVIDUAZIONE GUASTI

In caso di problemi con il prodotto, effettuare i seguenti controlli prima di farlo riparare.

SINTOMI	CAUSA	SOLUZIONE
L'unità non funziona	Unità principale spenta.	Accendere l'unità principale.
(ad esempio, è saltato un fusibile)	Terra non collegata correttamente.	Controllare collegamento a terra.
	Cavo di alimentazione non collegato correttamente.	Controllare che il cavo di alimentazione della batteria sia ben collegato.
Alimentazione accesa ma nessun suono emesso.	Fusibile saltato.	Sostituirlo con un fusibile di pari caratteristiche.
	Cavo di accensione remota non collegato correttamente.	Verificare il collegamento del cavo di accensione remota.
	Cavo RCA non collegato correttamente.	Collegare correttamente il cavo RCA.
	Cavi d'ingresso casse non collegati correttamente.	Verificare il collegamento dei cavi.
	Livello di guadagno non adatto all'impianto.	Regolare il guadagno su un livello adatto all'impianto.

Elenco accessori

Componenti	Q.tà	Componenti	Q.tà
Connettore di alimentazione	1	Staffa (grande)	1
Prolunga per il cavo della batteria (5,5m)	1	Staffa (piccola)	2
Cavo del convertitore RCA per altoparlante (6m)	2	Vite a testa bombata larga (M5 × 8mm)	4
Cavo RCA (0,5m)	1	Vite a testa piana (M5 × 10mm)	4
Cavo del telecomando (6m)	1	Vite autofilettante (M5 × 18mm)	4
Dispositivo di fissaggio in velcro	1 set	Istruzioni per l'uso	1 set
Cuscinetto adesivo	1		

1. INSTALLAZIONE

- Assicurarsi che i cavi abbiano lunghezza adequata al posizionamento desiderato del subwoofer.
- Alcuni prodotti sono incompatibili con questo subwoofer. Durante l'installazione, leggere le istruzioni del prodotto che verrà utilizzato con il subwoofer insieme al presente manuale d'uso.

1 Parcheggiare l'auto in un luogo sicuro avente superficie piana. Inserire il freno di stazionamento e togliere la chiave.

Individuare il punto di installazione del subwoofer e controllare che la lunghezza del cavo sia sufficiente.

2 Eseguire l'installazione.


Posizione di installazione consigliata

È possibile ottenere bassi più intensi montando il subwoofer nel bagagliaio del veicolo.



Montaggio del telecomando

- Collegare il lato morbido del dispositivo di fissaggio alla base del telecomando.
- Collegare il lato duro del dispositivo di fissaggio alla posizione di installazione (consolle ecc.).




Esempio di installazione

Montaggio verticale




<Montaggio verticale A>



<Montaggio verticale B>




- 1 Stabilire la posizione di installazione nel veicolo.
- Decidere il metodo di installazione.
 Scegliere la posizione di installazione del subwoofer: verticale (A) o orizzontale (B).
- ③ Applicare il cuscinetto adesivo in dotazione al centro della base. ("Montaggio verticale A"*)
- Collegare la staffa in dotazione al subwoofer utilizzando le viti fornite.
- 5 Segnare la posizione di montaggio delle viti nel veicolo.
- 6 Praticare un foro (\$3.5mm) per la vite.
- ① Installare il subwoofer nel veicolo utilizzando la vite in dotazione.



Montaggio orizzontale



^{*} Stessa procedura per il montaggio verticale.




Staffa (grande)

2. COLLEGAMENTO


- 1 Scollegare il cavo dal polo negativo della batteria auto.
- Collegare.

COLLEGAMENTI PER INGRESSO RCA



Tipo cavo	Informazioni supplementari
Cavo di accensione tramite telecomando	Collegare al cavo di accensione remota dell'unità principale. Se l'unità principale non dispone di questo cavo, collegare al cavo ACC del veicolo (il cavo che fornisce alimentazione quando la chiave è in posizione ACC).
Cavo di massa Prolunga per il cavo della batteria	Fissare in sicurezza a un punto metallico grezzo dell'autotelaio. Collegare direttamente al polo positivo (+) della batteria.

COLLEGAMENTI PER INGRESSO LIVELLO CASSA






- Il prodotto non può essere utilizzato su auto equipaggiate con impianto audio a negativo comune
- Per evitare che interferenze esterne entrino nell'impianto audio:
 - posizionare l'unità e posare i cavi ad almeno 10 cm dal cablaggio dell'auto.
 - tenere i cavi d'alimentazione batteria il più lontano possibile dagli altri cavi.
 - collegare il cavo di terra in condizioni di sicurezza ad una parte metallica grezza (all'occorrenza rimuovere lo strato di vernice o il rivestimento) dell'autotelaio.
 - se viene aggiunto un filtro per la soppressione dei disturbi optional, collegarlo il più lontano possibile dall'auto. Il rivenditore Alpine di fiducia dispone di un'ampia gamma di filtri per la soppressione dei disturbi: contattarlo per informazioni più dettagliate.
 - Il rivenditore Alpine di fiducia conosce le misure preventive per le interferenze: contattarlo per informazioni più dettagliate.
- Effettuare tutti i collegamenti in condizioni di sicurezza.
- Ogni collegamento non utilizzato dovrà essere isolato con nastro isolante per uso elettrico.
- Sulle auto dotate di computer e altri analoghi dispositivi (ad esempio unità principali con codice di sicurezza), scollegando il cavo negativo i dati in memoria si possono perdere.

3. CONTROLLO

- 1 Fissare tutti i cavi allentati.
- 2 Ricollegare il cavo negative al polo della batteria.
- 3 Accendendo l'unità principale, verificare che il subwoofer sia funzionante.
- 4 Controllare che tutte le funzioni elettriche dell'auto siano operative (fari, luci di direzione, clacson, ecc.).

4. REGOLAZIONE



- (1) Indicatore di alimentazione: si accende guando la corrente è attivata.
- Regolazione della sensibilità in ingresso (GAIN):
 Consente di regolare (aumentare/abbassare) il volume.
 Consente di abbassare il volume impostando il comando su MIN.
- 3 Regolazione della frequenza del filtro passa-basso (LP FILTER): Consente di regolare la frequenza centrale del filtro passa-basso. È possibile regolare il bilanciamento tra gli altoparlanti.
- 4 Interruttore PHASE:

Consente di regolare la fase degli altoparlanti. È possibile regolare l'allineamento di fase tra gli altoparlanti. È possibile modificare la fase scegliendo tra fase NORM (0° - NORM) e fase REVERSE (180° - REV.).

ATTENZIONE!

NON SUPERARE IL LIVELLO D'INGRESSO SPECIFICATO PER QUESTO PRODOTTO.

In caso di distorsione o crepitio provenienti dalle casse, il livello d'ingresso è troppo alto. L'uso protratto delle casse in simili condizioni può deteriorare le prestazioni o danneggiare l'apparecchiatura.

- 1. Prima dell'accensione del sistema, impostare GAIN su MIN, PHASE su NORM e LP FILTER su CENTER.
- Sull'unità principale, impostare la regolazione Bass/Treble (Bassi/Alti) su zero. Regolare il volume al livello medio d'ascolto. Potrebbe essere cosa utile usare una fonte musicale nota.
- 3. Aumentare gradualmente il livello di guadagno fino al bilanciamento acustico del'impianto. Se il livello di guadagno viene impostato troppo alto, può esserci qualche distorsione a livello del subwoofer; ci può essere distorsione anche se il volume viene impostato troppo alto sull'unità principale. Prima di regolare, controllare che le altre casse non producano distorsione. Se si nota distorsione nell'intero impianto audio dell'auto ridurre il volume dell'unità principale.
- Dopo aver impostato il guadagno, regolare l'LP FILTER (filtro passa-basso) a una frequenza complementare al sistema di altoparlanti.
- La regolazione dell'LP FILTER (filtro passa-basso) comporta la modifica del volume d'uscita del subwoofer. Ripetere i punti 3 e 4 fino a regolazione ottimale.
- 6. La regolazione finale è quella di PHASE del subwoofer. Sedendo al posto guida con la musica in esecuzione, commutare da NORM a REV. Selezionare l'impostazione acusticamente migliore. L'impostazione ideale di PHASE varia da auto ad auto e dipende dal posizionamento del subwoofer e dall'acustica dell'abitacolo.



Car Audio and Navigation Systems

GERÄTE-PASS

AUDIO SYSTEME

Fahrzeugm	arke:	Тур:
Amtl. Kenn	zeichen: _	
Name des	Halters: _	
Straße:		
Wohnort:		

Bitte füllen Sie diesen Pass vollständig aus und bewahren Sie ihn außerhalb des Fahrzeugs auf:

Im Falle eines Diebstahls wird für Sie die Schadensabwicklung mit der Versicherung einfacher, und Sie erleichtern der Polizei die Fahndung nach den Tätern.

												Hä	ndle			
Stel Vers Las:	schließ sen Si	hr Fa en Sie e keine	Türen Werts	, Fens	ter, Sc	chtbar hiebed par im a	ach ur Auto li	egen.				h bei n	ur kur	zer A	bwes	/
Stel Vers Lass Wird Bela Info	len Sie schließ sen Sie d Ihr Fa assen s rmiere atungs	e Ihr Fa en Sie e keine ahrzeu Sie Ihr n Sie s	Türen Werts g aufg Fahrze	Fens acher ebroch eug na	ter, Sc sichtb en, we ch ein	hiebed ar im	ach ur Auto lie Sie sic fbruch	egen. h sofo im Ori	rt an d	lie näc ustanc	hste P	h bei n	ur kur:	zer A	bwes	/
Stel Vers Lass Wird Bela Info	len Sie schließ sen Sie d Ihr Fa assen s rmiere atungs	e Ihr Fa en Sie e keine ahrzeu Sie Ihr n Sie s	Türen Werts g aufg Fahrze	Fens acher ebroch eug na	ter, Sc sichtb en, we ch ein	hiebed oar im . enden em Au	ach ur Auto lie Sie sic fbruch	egen. h sofo im Ori	rt an d	lie näc ustanc	hste P	h bei n	ur kur:	zer A	bwes	/
Stel Vers Lass Wird Bela Info Bera Modell Herste	len Siesschließ sen Sied Ihr Frassen Sied Ihr Frassen Sied rmiere atungs † 1 I-Nr.:	e Ihr Fa en Sie e keine ahrzeu Sie Ihr n Sie s stelle.	Türen Werts g aufg Fahrze	Fens acher ebroch eug na	ter, Sc sichtb en, we ch ein	hiebed oar im . enden em Au	ach ur Auto lie Sie sic fbruch	egen. h sofo im Ori	rt an d	lie näc ustanc	hste P	h bei n	ur kur:	zer A	bwes	/
Stel Vers Lass Wird Bela Info Bera Modell Herste	len Sie schließ sen Sie d Ihr Fa assen s rmiere atungs † 1	e Ihr Fa en Sie e keine ahrzeu Sie Ihr n Sie s stelle.	Türen Werts g aufg Fahrze	Fens acher ebroch eug na	ter, Sc sichtb en, we ch ein	hiebed oar im . enden em Au	ach ur Auto lie Sie sic fbruch	egen. h sofo im Ori	rt an d	lie näc ustanc	hste P	h bei n	ur kur:	zer A	bwes	/
Stel Vers Lass Wird Bela Info Bera Modell Herste	len Siesschließ sen Sied Ihr Frassen Sied Ihr Frassen Sied rmiere atungs † 1 I-Nr.:	e Ihr Fa en Sie e keine ahrzeu Sie Ihr n Sie s stelle.	Türen Werts g aufg Fahrze	Fens acher ebroch eug na	ter, Sc sichtb en, we ch ein	hiebed oar im . enden em Au	ach ur Auto lie Sie sic fbruch	egen. h sofo im Ori	rt an d	lie näc ustanc	hste P	h bei n	ur kur:	zer A	bwes	/

Appendix

Product Information Card Produkt-Informationskarte, Carte d'informations sur le produit

English

Filling in this Product Information Card is voluntary. If you fill in this card and send it to Alpine, your data will be tabulated into reference data for future Alnine product development. In addition, in the future you may receive information about new products or Survey Mail requesting additional opinions about Alpine products or services. If you agree to the above term, please sign your name in the indicated space and return the card. Any additional comments or inquiries may be sent to : Person in charge of Customer Service department Alpine Electronics (Europe) GmbH.

Frankfurter Ring 117, 80807 München, Germany Phone: +49-(0)89-32 42 640

Q1. PRODUCT PURCHASED Cassette Player

- - 2. CD Player
 - 3. MD Player
 - 4 DVD Player
- . CD Changer
- 6. Amplifier
- 7. Speaker 8. Subwoofer
- 9 Monitor Controller
- 10. Video Monitor
- 11. Navigation
 12. Processor/Equalizer
- 13. CD/Video CD Changer
- 14 Other Q2. MODEL NUMBER:
- Q3. DATE OF PURCHASE:
- Month: Year: Q4. If navigation system, which
- monitor?
- 1. Alpine → (Model No.) 2. Other → (Brand Name) Q5. STORE TYPE WHERE

 - PURCHASED
 - 1 Car Audio Specialist . Audio/Video Store
 - 3. Electronics/Appliance Store
 - Car Accessories Shop
- 5. Other Q6. Type of vehicle in which this unit is
 - installed: Make. Model Purchased Model
- Year: Year Q7. How was this vehicle purchased?
- 1 Purchage 2. Lease
- Q8. Purpose of buying this unit?
- 1. Addition
 - 2. Replacement
- - Previous brand replaced?
 - Factory installed Alpine
- 3 Other → (Brand Name) Q9. Have you purchased Alpine
 - products before?
 - 1. First time
 - . Two or More times
- Q10.When you purchased this Alpine unit, did you compare it with other brand?
 - Yes → (Brand Name).
- 2. No. Q11 GENDER
- 1. Male
- 2 Female
- Q12.AGE_
- Q13.MARITAL STATUS
- 1. Single
- 2. Married
- Q14.OCCUPATION 1. Company Owner/Self-employed/
 - Freelance
 - 2. Manager
 - Company Employee
 Civil Servant
- 5. Educator
- 6. Student
- Other. Q15 Comments

Deutsch

Das Ausfüllen dieser Produktinformations-Karte ist freiwillig. Sollten Sie diese Karte vervollständigen, so werden die Daten für zukünftige Produktentwicklungen von Alpine als Referenzdaten herangezogen. Ebenso können Sie in der Zukunft Informationen über neue Alnine Produkte erhalten oder uns auch Ihre Meinung über Alpine Produkte und Dienstleistungen im Rahmen von Kunden-Befragungen mitteilen. Stimmen Sie dem Kontakt durch Alnine zu so würden wir Sie bitten, in dem dafür vorgesehenen Feld zu unterschreiben und die Karte kostenfrei an uns zurückzuschicken. Zusätzliche Kommentare und Meinungen können Sie gerne an den zuständigen Kontakt im Kundendiens Alpine Electronics (Europe) GmbH senden. Frankfurter Ring 117, 80807 München, Germany Phone: 089-32 42 640

- Q1. gekauftes Gerät
 - 1 Kassetten-Snieler 2. CD-Spieler
 - MD-Spieler
 - 4 DVD-Spieler
 - 5. CD-Wechsler
 - Verstärker 7 Lautenracher
 - 8. Subwoofer
 - 9 Monitor-Controlle
 - 10. Video-Monitor
- 11. Navigationssystem
 12. Prozessor/Equalizer
- 13. CD/Video-CD-Wechsle
- 14 andere Q2. Modellnummer:
- Q3. Kaufdatum:
- Monat: .lahr Falls Navigationssystem:
- Welcher Monitor?
- Alpine → (Modellnr.)_
- Anderer Hersteller → (Herstellemame)
- Art des Geschäfts, in dem Sie das
- Gerät gekauft haben:
- Spezialist für Auto-Audioanlagen
- 2. Audio/Video-Geschäft Flektro-Geschäft
- Autozubehör-Geschäft 5 Anderer Hereteller
- Q6. Art des Fahrzeugs, in das das Gerät installiert wurde: Marke: Model
- gekauft im Raujahr Q7. Wie haben Sie das Fahrzeug
- gekauft?
- 2. Leasing
- Q8. Zweck des Kaufs dieses Geräts? 1 Zueätzlich
 - 2. Austausch
 - Marke des ausgetauschten Geräts?

 - Serienmäßige Ausstattung
 - 2 Alnine
 - Anderer Hersteller →
 - (Herstellername)_
- Q9. War dies das erste Mal, dass Sie ein Alpine-Gerät gekauft haben? 1 Frstes Mal
- Zweites Mal oder öfter
- Hersteller verglichen?
- Q10.Haben Sie dieses Alpine-Gerät vor dem Kauf mit Geräten anderer
- Ja → (Herstellername). 2 Nein
- Q11.Geschlecht
 - Männlich
 - 2. Weiblich
- Q12.Alter.
- Q13.Familienstand
- Ledig
 Verheiratet
- Q14.Beruf
 - 1. Selbständige/Firmeninhaber/freiberuflich
 - Tätige 2. Leitende Angestellte
 - 3. Sonstige Angestellte 4 Reamte
 - 5. Schulbildung
 - 6. Studium
- 7. Sonstige. Q15.Kommentar:

Français

En remplissant volontairement cette fiche. et en l'envoyant à Alpine, vous acceptez que ces informations soient utilisées par Alpine, dans le cadre de développement de nouveaux produits. Par ailleurs, vous autorisez Alpine à solliciter votre opinion par mailing sur de nouveaux produits ou services. Si vous acceptez les termes cidessus, veuillez signer cette carte à l'endroit indiqué, et nous la retourner. Tout autre commentaire ou demande doit être adressé à l'attention de: Responsable du service consommateur Alpine Electronics (Europe) GmbH. Frankfurter Ring 117, 80807 München, Germany Phone: +49-(0)89-32.42.640

Q1. PRODUIT ACHETE

- Lecteur de cassette
 Lecteur de CD
- 3. Lecteur MD
- 4 Lecteur DVD Changeur de CD
- 6 Amplificateur 7 Haut-narlaur
- Haut-parleur de graves
- 9 Station Multimedia
- 10. Moniteur Vidéo
- 11. Navigation
- 12 Processeur/Egaliseur
- 13. Changeur de CD/CD Vidéo
- 14. Autre_____ Q2. NUMERO DU MODELE:
- Q3. DATE D'ACHAT: Mois:
- Q4. Si c'est un système de navigation. quel moniteur?
- Alpine → (N° du modèle)_
- 2. Autre → (Marque)_____ Q5. TYPE DE MAGASIN OU VOUS
 - AVEZ ACHETE LE PRODUIT: 1 Spécialiste autoradio
- Magasin audio/vidéo Magasin d'électronique/appareils
- 4. Magasin d'accessoires automobiles Q6. Type de véhicule dans lequel cet
 - appareil est installé: Marque: Modèle Année du Année
- modèle: d'achat Q7. Comment avez-vous acheté ce
 - véhicule? 1 Achat
- 2. Location-bail
- Q8. Pourquoi avez-vous acheté cet appareil?
- Addition
- Marque précédente remplacée?
- 1. Installée en usine
- 2. Alpine
- Autre → (Marque). Q9 Aviez-vous déjà acheté des
 - produits Alpine?
- Première fois 2. Deux fois ou plus
- Q10.Lorsque vous avez acheté ce produit Alpine, l'avez-vous
- comparé à une autre marque? Oui → (Margue)_ 2. Non
- Q11.SEXE
- 1. Masculin
- 2. Féminin O12 AGE
- Q13.SITUATION DE FAMILLE
 - 1. Célibataire
- Q14.PROFESSION
 - 1. Entrepreneur/Travailleur indépendant/
 - Free-lance Directeur
 Employé de bureau
 Fonctionnaire
- 5. Educateur
- 6 Ftudiant 7. Autre_
- Q15.Commentaires_

Español

Tarieta de información del

El envío de la información solicitada es voluntario. Si Vd. nos la remite, será utilizada de modo confidencial para el desarrollo de futuros productos Alpine. Si Vd. desea recibir información sobre nuevos productos de nuestra gama. indique su nombre en el espacio designado y remítanos la tarieta. Cualquier solicitud adicional puede ser enviada a : Persona responsable del Servicio de Atención al Cliente de Alpine Electronics (Europe) GmbH. Frankfurter Ring 117, 80807 München, Germany Phone: +49-(0)89-32 42 640

- Q1. Producto Comprado

producto

- Radio/Cassette
 Radio/CD
- 3. Reproductor de MD 4 Reproductor de DVD
- Cambiador de CD
- 6. Amplificador 7 Altayoz
- 8. Subwoofer
- Monitor de control
- Monitor de video
- 11. Sistema de navegación 12 Procesador/Ecualizador
- 13. Cambiador de CD/Video CD
- 14 Otroe O2 Número de modelo:
- Q3. Fecha de compra:
- Mes. Q4. En caso de sistema de
- navegación, ¿ qué monitor? Alpine → (N° de modelo)_
- - COMPRÓ:
 - Especialista en audio de automóviles Tienda de audio/video Tienda de electrónica/electrodomésticos
- Tienda de accesorios automovilísticos 5. Otros Q6. Tipo de vehiculo en que la unidad
- está instalada:
- Marca: Modele Año de Año del
- modelo: compra Q7. ¿Cómo fue comprado este
- vehiculo? 1. compra
- 2. Leasing Q8. ¿Propósito de comprar esta
- unidad?
- Mejora del sistema 2 Sustitución
- ¿Sustitución de marca anterior?
- Instalado en la fábrica 2. Alpine
- Otros → (Nombre de marca) Q9. ¿Ha comprado Vd. productos
- Alnine anteriormente? 1. Primera vez
- 2. Dos o más veces Q10.Cuando usted compró esta unidad Alpine, ¿la comparó con otros
 - fabricantes? Si → (Nombre de marca).
- 2. No Q11.SEXO
 - 1. Masculino 2. Femenino
- Q12 Fdad Q13 Estado civil
- Soltero 2. Casado Q14.Ocupación

1. Propietario de empresa/Autónomo/

- Profesional independiente 2. Gerente 3. Empleado de compañía
- Empleado público
- 5. Profesor 6 Estudiante
- 7. Otros.
- Q15.Comentarios_

Scheda informazioni prodotto

Italiano

La compilazione di questa formulario è volontaria. Se compilate questo formulario, ritornandolo ad Alpine i Voetri dati caranno raccolti in un file di riferimento per lo sviluppo dei nuovi prodotti Alpine. In aggiunta Voi potrete ricevere in futuro informazioni riguardanti i nuovi prodotti o la richiesta di una Vostra opinione circa i prodotti o i servizi forniti da Alpine. Se siete d'accordo, Vi preghiamo di ritornarci il formulario completato negli appositi spazi con i Vostri dati. In caso desideriate fornire altri commenti o richiedere informazioni aggiuntive, potete indirizzare il tutto a : Responsabile dipartimento Servizio Clienti Alpine Electronics (Europe) GmbH. Frankfurter Ring 117, 80807 München, Germany Phone: +49-(0)89-32 42 640

\cap 1	PRODOTTO	ACQUISTATO

- I. I ettore di cassette
- 2. Lettore CD
- 3. Lettore MD
- 4. Lettore DVD
- 5. CD Changer 6. Amplificatore
- 7. Altoparlante 8. Subwoofer
- 9 Radio Monitor
- 10. Monitor video
- Sistema di navigazione
 Processore/equalizzatore
- 13. Cambia CD/Video CD
- 14 Altro
- Q2. NUMERO MODELLO:
- Q3. DATA DI ACQUISTO: Mese:_ Anno

Q4. In caso di acquisto di un sistema di navigazione, quale monitor

possiede? Alpine → (No. Modello).

- Altro → Nome marca
- O5. NEGOZIO DI ACQUISTO:
 - . Specialista Car Steren
 - Negozio di audio/video
 - Negozio di elettronica/elettrodomestici
 - Negozio accessori automobile
 - 5. Altro.
- Q6. Tipo di veicolo posseduto: Marca: Modello: Anno Anno acquisto: _modello:
- Q7. Modalità acquisto
- 1. Acquisto 2. Leasing
- Q8. Scopo acquisto
 - Aggiunta
 Sostituzione

 - Marca sostituita Installato di fabbrica 2. Alpine
- Altro → (Nome marca).
- Q9. Avevate già acquistato prodotti Alpine?
 - 1. No
 - 2. Due o tre volte
- Q10.Nell'acquistarlo, avete paragonato questo prodotto ad un'altra marca?
 - Si → (Nome marca)_
 - 2. No
- Q11.SESSO 1. Maschile
- 2. Femminile Q12.ETÀ_
- Q13.STATO CIVILE
 - 1. Celibe/nubile
 - 2. Coniugato/coniugata
- Q14.LAVORO
 - 1. Proprietario di azienda/artigiano/libero
 - professionista 2. Manager
 - 3. Impiegato
 - 4. Impiegato statale
 - Insegnante
 Studente
 - 7. Altro
- Q15.Commenti

	_			([Date/E	atu	m/Da	te/Fe	ch
				(S	ignatu	re/Un	tersch	rift/Sig	nat
Name/Nom/	Nombre	/Nome	, ,						
First Name/Vornam	e/Prénom/Pri	mer nombl	e/Nome)			_			
Surname/Familienn	ame/Nom de	famille/Ap	ellido/Cod	nome)	ш	Ш	Ш		
Home Addre					se/D	irec	ció	n/Ind	iri:
Street/Straße/Rue/0	Calle/Via) (Po	ost Code/P	ostleitzah	l/Code p	ostal/Có	digo p	ostal/C	odice p	osta
	<u>LÍ.</u>					Ľ	Ш	لَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
Town/City/Stadt/Ville		à) (Countr	y/Land/Pa	iys/País/	Paese)				
Telephone N E-Mail/Correo el									
z-Maii/Correo ei	ectronico:								
Q1 NO. Other		Q2	1 1	1 1	ı		ı	1 1	
O3 Month	Year		04	NO.1	. Model	No.			
GO	- 1		G.	NO.2	. Brand	Nam	е		
∩5 NO.		06	Make:			M	odel:		
Other		QU	Purchased	Year:	\perp	М	odelYea	ır:	
07	OO NO	D. 1	\rightarrow	Previou	is branc	l repla	ced.	Bran	id N
NO.	GO.	2 =		1.	2.	. ;	3. —	▶	
	\lnot	<u> </u>	1 → B	rand Na	me /	11	1		
NO.		LJ LJ				ا پی	1		
Q9 ^{NO.}		NO.	2 _		11	NO.			
Q9 NO.			2 2 NO.		릭片	NO.	/I N	0.	

I agree to the above stated terms of the Alpine Product Information Card.

na)



NE PAS AFFRANCHIR
NICHT FREIMACHEN
NO STAMP REQUIRED

ALLEMAGNE

REPONSE PAYEE/ WERBEANTWORT

ALPINE ELECTRONICS (EUROPE) GmbH

Frankfurter Ring 117, 80807 München,

Germany